

攜帶型瞬熱飲水機 CAW-W11



官方網站

● 操作指南



官方Line@

進入設定指令:3→2→1→1



01

童鎖 “+”
代表增加/前進

02


水量 “-”
代表遞減/後退

03

溫度
代表確定/移動

04

出水
代表保存/返回



進入設定方式



- 在螢幕顯示的畫面下，持續按住**童鎖鍵(1)**，直至聽到“滴”聲後再放開，依序按指令：
3(溫度)、**2(水量)**、**1(童鎖)**、**1(童鎖)**後，即進入設定調整模式。
- 進入設定模式後，**1(童鎖)**主要代表往前及選單，**2(水量)**主要代表退後，**3(溫度)**代表確定
- 由**1(童鎖)**選擇想修改的設定後，按**3(溫度)**進入參數修改，此時畫面閃爍代表可以進行設定，**1(童鎖)**表示增加一個單位，**2(水量)**表示減少一個單位。
*此時請留意，當選定例如:2-25度溫度顯示值調節，及表示只能調整數據為0~25度，因為預設在第一段25度內，設備不會進行加熱。
- 設定好後按**4(出水)**表示保存，再按一次**4(出水)**表示退出設定模式
*設定保存後，若有其他參數要設定，可直接按**1(童鎖)**及**2(水量)**重複上述步驟，全部設定好後再按**4(出水)**退出，回到正常運作狀態。

◇ 設定中數字代表意思

1.恢復出廠設定

2.預設25度，溫度調整(可調整0-25度)。此選單中，0-25度預設都不會進行加熱

3.預設55度，溫度調整(可調整0-100度)。此選單之後，高於35度開始進行加熱

4.預設70度，溫度調整(可調整0-100度)

5.預設85度，溫度調整(可調整0-100度)

6.預設100度，溫度調整(可調整0-100度)。

*100度之設定，因為沸騰的水從出水口出來，其間熱能消耗經時間與空氣後，再到杯子內後的實際溫度，約為94-98度之間，此屬於正常範圍。

7.預設150ML水量，(可調整50-999ML)

8.預設230ML水量，(可調整50-999ML)

9.預設300ML水量，(可調整50-999ML)

10.預設800ML水量，(可調整50-999ML)

11.預設為0:最大出水時，溫度過熱時處理方式。0表示冷熱混合，1表示不混合

12.操作聲音開啟與關閉:0表示開啟，1表示關閉

◇ 設定中數字代表意思

- 13.預設0表示開啟童鎖。1表示關閉童鎖，2表示按兩下出水
 - 14.預設0表示100度為94度。1表示100度為90度，2表示100度為97度
 - 15.25度水量效正
 - 16.55度水量效正
 - 17.70度水量效正
 - 18.85度水量效正
 - 19.100度水量效正
 - 20.顯示螢幕亮度調節0-7
- *飲水機顯示出水溫度的指令:
長按(1)童鎖進入設定後，再輸入1233211312



杯口可拆洗



CleaAIR

★★★★★
MIT嚴選台灣優質PC水桶