

# 直立式瞬熱飲水機

CleaAIR CAW-WA02

## 進階操作指南



官方網站



官方Line  
@cleaair

# 操作指令快捷代號



待機模式下，螢幕將節能休眠



進入設定指令: 3 → 2 → 1 → 1



1

1 (水量控制)  
主要代表增加及選單

2

2 (溫度控制)  
主要代表退後

3

3 (雙擊出水)  
代表選定 / 返回主畫面

# 進入設定方式



a.在螢幕顯示的畫面下，持續按住**水量控制(1)**，直至聽到“滴”聲後再放開，依序按指令：

**3(雙擊出水)**、**2(溫度控制)**、**1(水量控制)**、**1(水量控制)**後，即進入設定調整模式。

b.進入設定模式後，**1(水量控制)**主要代表增加及選單，**2(溫度控制)**主要代表退後，**3(雙擊出水)**代表選定。

c.由**1(水量控制)**選擇想修改的設定後，按**3(雙擊出水)**進入參數修改，此時畫面閃爍代表可以進行設定，**1(水量控制)**表示增加一個單位，**2(溫度控制)**表示減少一個單位。

\*此時請留意，當選定例如:2-25度溫度顯示值調節，及表示只能調整數據為0~25度，因為預設在第一段25度內，設備不會進行加熱。

d.設定好後按**3(雙擊出水)**表示保存，再按一次**3(雙擊出水)**表示退出設定模式，設備及會跳回正常操作待機模式。

\*設定保存後，若有其他參數要設定，可直接按**1(水量控制)**及**2(溫度控制)**重複上述步驟，全部設定好後再按**3(雙擊出水)**，回到正常運作狀態。



# 設定中數字代表意思



## 1.恢復出廠設定

2.預設**25**度，溫度調整(可調整0-25度)。此選單中，0-25度預設都不會進行加熱

3.預設**45**度，溫度調整(可調整0-100度)。此選單之後，高於35度開始進行加熱

4.預設**55**度，溫度調整(可調整0-100度)

5.預設**65**度，溫度調整(可調整0-100度)

6.預設**85**度，溫度調整(可調整0-100度)。

7.預設**100**度，溫度調整(可調整0-100度)。

\*100度之設定，因為沸騰的水從出水口出來，其間熱能消耗經時間與空氣後，再到杯子內後的實際溫度，約為94-98度之間，此屬於正常範圍。

8.預設**150ML**水量，設備預設無法個位數調整，此時顯示15。(可調整0-999ML)

9.預設**230ML**水量，設備預設無法個位數調整，此時顯示23。(可調整0-999ML)

10.預設**300ML**水量，設備預設無法個位數調整，此時顯示30。(可調整0-999ML)

11.預設**500ML**水量，設備預設無法個位數調整，此時顯示50。(可調整0-999ML)

# 設定中數字代表意思



12. 預設**800ML**水量，設備預設無法個位數調整，此時顯示50。(可調整0-999ML)
13. 鎖定狀態，**1**代表上鎖，須要點擊兩下才會出水。**0**代表不鎖定，點擊一下即可出水。
14. 操作聲音開啟與關閉：**0**代表開啟，**1**代表關閉
15. 此設定須對應13.進入鎖定狀態下。**0**代表鎖定狀態下允許點擊兩下出水，**1**代表完全不出水。(防止孩童誤觸之設定。)
16. 設備預設為顯示94度，實際溫度可調到100度，請小心被沸騰水燙傷。
17. **0**代表常溫出水時顯示實際溫度，**1**代表常溫出水時固定顯示25度。
- 18-20. 備用，請不要調節它的數值(系統默認設定為100)。

## 智能觸控，隨心所欲

**CleaAIR** 只為你設計

